

ALFA BANTRUMMA Sida 1



1. Trumman monteras enligt avvisningar och dras samman. Invändig fogspalt enligt häfte arbetsbeskrivning.



2. Lägg ut slangen på vardera sida om ledningen. För att kunna kapa röret i rätt längd ställs pallar ut längst ledningen. Alternativt kan kringfyllning utföras till halva rörets höjd.



3. Stoppa slangen genom krympslang.



4. Montera slangen i hålet på klacken. Kapa slangen till rätt Längd. 5 - 10 cm in i hylsan



5. Montera vajern genom klacken och vidare genom plastslangen och ut genom den andra klacken. Hela vajern tills det stoppar mot brickan.



6. Vajern fästes med hjälp av en Spännkil.

ALFA BANTRUMMA SIDA 2



7. Vajern spänns med en momentnyckel till 4 ton.



8. Slangen tätas med krympslang och värmepistol.



9. Vajer kapas och fästhål tätas med lagningsbruk.



10. Ledningen är monterad. Nu finns det möjlighet att kontrollera spänningen på vajern med hjälp av en klocka. Utföres efter en tid i drift och på begäran.

MATERIAL

2 st Slang

2 st Vajer med spännbult

2 st Muttrar M33

2 st Brickor 100 x 100 x 10

2 st Plastbrickor Ø 30

2 st Spännkilar

4 st Krympslang

1 st Monteringsnyckel 200 N

Lyft och hopdragningsverktyg

Rör, Trumögon

Gummiringstättningar

Lagningsbruk