

# verktyg *Lyftsax och hopdragare*



*Placera hopdragningsverktyget med mothållsbygeln över muffen. Låt röret hänga i lyftverket under fogningen. Finjustera rörets läge medan hopdragaren sitter kvar.*

Produkt-nummer	Passar rör DN	Passar brunn DN	Last max kg	Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma
<b>AUTOMATISK LYFTSAX till rör</b>				Typexempel
LSA 1522	150–225		200	
LSA 2230	225–300		500	
LSA 3040	300–400		600	
LSA 4050	400–500		850	
<b>MEKANISK HOPDRAGARE till rör</b>				
HM 2250	225			
HM 3000	300			
HM 4000	400			
HM 5000	500			
<b>LYFTÖGLA till rördelar</b>				
LÖ 1200	400–1000			